

Einstellen der Werksparameter für den JetMove 600 über die DRIVE-Software

Nachfolgend werden die Schritte zur Einstellung der Werksparameter für den JetMove 600 beschrieben:

1. Bildschirmseite "Verstärker" zum aktiven Fenster wählen



2. Button "CLEAR EEPROM" drücken



3. Abfrage-Box erscheint: Mit "Ja" bestätigen

Drive	a 🛛 🖉 📈
⚠	Default Parameter in RAM/EEPROM laden?
	A Nein

- 4. Wartezeit wird eingeleitet
- 5. Button "SAVE" drücken

6. Abfrage-Box erscheint: Mit "Ja" bestätigen



- 7. Wartezeit wird eingeleitet
- 8. Melde-Box erscheint: Bestätigen

Drive	
⚠	Keine Verbindung zum Verstärker! Verstärker nicht angeschlossen oder fehlerhaftes Kabel!
	OK

- 9. Bildschirmseite "Verstärker" wird geschlossen
- 10. Auswählen der entsprechenden COM-Schnittstelle



11. Bildschirmseite "Verstärker" wird wiederhergestellt

12. Motorbutton muß "NN" anzeigen

