



**JetControl 647**  
**Versions Update**  
**von V3.51 auf V3.52**



Die Firma JETTER AG behält sich das Recht vor, Änderungen an ihren Produkten vorzunehmen, die der technischen Weiterentwicklung dienen. Diese Änderungen werden nicht notwendigerweise in jedem Einzelfall dokumentiert.

Dieses Handbuch und die darin enthaltenen Informationen wurden mit der gebotenen Sorgfalt zusammengestellt. Die Firma JETTER AG übernimmt jedoch keine Gewähr für Druckfehler oder andere daraus entstehende Schäden.

Die in diesem Buch genannten Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Titelhalter.

## **Inhaltsverzeichnis**

<b>1</b>	<b>Einleitung</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Beseitigte Software-Bugs</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Dokumentation Update</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Neue Features</b>	<b>7</b>
4.1	Mini-OS	7

# 1 Einleitung

Versions-Update Übersicht			
Version	Funktion	erweitert	korrigiert
V3.52	Betriebssystem (JetWay)		✓

## **2 Beseitigte Software-Bugs**

### **2.1 JetWay Fehler während des Bootvorganges**

Seit der Version 3.51 war ein Fehler vorhanden, der nur sehr sehr selten Wirkung zeigt. Und zwar konnte es in der Version 3.51 vorkommen, daß beim Booten die Rote LED leuchtet (ERR1). Dieser Fehler tritt nur während des Bootvorganges auf.

## **3 Dokumentation Update**

Keine Update erfolgt.

## **4 Neue Features**

### **4.1 Mini-OS**

Die Übertragung eines Mini-OS mit Ethernet Funktionalität wird ab dieser Version ermöglicht.

Das Mini-OS ermöglicht es, daß bei einem abgebrochenen (Steuerung wird während des Updates ausgeschaltet) BS-Update über Ethernet immer eine Ethernet Funktionalität vorhanden ist.